

De kachel type 1 mag aangesloten worden aan een schouw die al gebruikt wordt door andere kachels of cookers, werkend op vaste of vloeibare brandstoffen, op voorwaarde dat de afmetingen van de schouw volgens de norm DIN 4705 deel 3 het toelaten.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Hoogte	900 mm
Breedte	732 mm
Diepte	450 mm
Gewicht	145 kg
Gewicht met keram. mantel	160 kg
Dia. aan basis rookgasafvoer	150 mm
DIN warmtevermogen	9kW
Max. warmtevermogen	13kW
Min. warmtevermogen	4,5kW

2. Belangrijke informatie

De informatie in deze handleiding worden voorgesteld op een algemene manier. De nationale en Europese normen, alsook de regionale reglementen moeten gerespecteerd worden gedurende de werking van de schouw.

Algemene opmerkingen over de veiligheid

- Lees aandachtig de handleiding alvorens de kachel in werking te zetten en respecteer de veiligheidsvoorschriften.
- Het transport van het toestel moet steeds gebeuren m.b.v. apparatuur van voldoende capaciteit.
- De kachel mag niet gebruikt worden als voetbankje of trapje.
- De verbranding laat thermische energie los die de bovenkant, de deuren, de handvaten, de ruiten, de rookgasafvoer en de voorkant van de kachel verwarmen. Raak deze elementen enkel aan met bv. isolerende handschoenen.
- Gebruik steeds de brandstof toegelaten volgens het hoofdstuk "niet-vervuilende verbranding"
- De verbranding of de invoer van zeer ontvlambare materies of explosieven in de haard, bv lege spuitbussen, is ten strengste verboden wegens explosiegevaar.
- Hervul de kachel niet als u losse kledij draagt of kledij in ontvlambare stoffen.

Verwarmd volume (volgens isolatie van het gebouw)	80 – 200 m ³
---	-------------------------


Kenmerken van de verbrandingsgassen voor de installatie van meerdere apparaten op een schoorsteen volgens DIN 4705 deel 3 of van de afmeting van een schoorsteen volgens DIN 4705 deel 2

Debiet verbrandingsgas	gesloten	9,2 g/s
Temperatuur verbrandingsgassen	gesloten	310°C
Min. extractiedruk Op nominaal vermogen	gesloten	0,12mbar
	Aan 0,8 keer het nominaal vermogen	0,10mbar

- Het is verboden voorwerpen die niet hittebestendig zijn op of in de buurt van de kachel te plaatsen.
- Laat geen was drogen op de kachel
- Wanneer de kachel in werking is, werk dan nooit met licht ontvlambare producten of brandstoffen in dezelfde ruimte als de kachel, alsook niet in een aangrenzende ruimte.

Installatie van de kachel

Opgelet: de ruimte waarin u de kachel installeert moet ten minste voorzien zijn van een deur of ruit waarlangs men meteen buiten geraakt, of grenzen aan een ruimte waarlangs men naar buiten kan. Andere schouwen of afzuigkappen mogen niet in werking gezet worden aan hetzelfde ventilatiesysteem.



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Aansluiting rookgasafvoer

Voor uw veiligheid moeten er strikte voorschriften gevolgd worden voor de aansluiting van de rookgasafvoer. Uw professionele installateur kent deze regels goed. Laat dus een professionele installateur de aansluiting doen.

3.Om uw kachel goed te gebruiken

Uw kachel is geverfd geweest met een vernis dat niet-vervuilend is. Deze coating is nog zacht bij levering. Het verhard pas na de eerste ingebruikswerving. In tussentijd, raak het geverfde oppervlak niet aan. Laat de kachel hard werken gedurende 1,5 uur. Doe ondertussen wel een ruit open, zodat de gassen die vrijkomen snel naar buiten kunnen.

Opgelet: u moet uw kachel verschillende keren laten werken zodat hij enkel nog de geur van brandend hout geeft.

Toegestane brandstoffen

Natuurlijk, goed geconserveerd droog hout, houtbriketten of bruinkool.

Maximale hoeveelheid brandstof

Maximum 4,8kg hout of 3,6kg briketten. Gebruik niet meer brandstof of er kan een oververhitting plaatsvinden waardoor uw kachel schade kan hebben.

Niet-vervuilende brandstof

Het hout moet droog zijn en niet behandeld. Het moet gebruikt worden in aangepaste hoeveelheden om een propere verbranding te krijgen met een lage emissie-uitstoot. Verbranding van afval en plastic is verboden.

Om goed vuur te maken

Zet alles klaar wat u nodig heeft om de kachel in gang te zetten: zacht hout, vuuraanstekers, gecoat papier, verwarmingshout.

Open op een maximum de primaire en secundaire luchtinvoeren.

Open de deur van de kachel.

Plaats gecoat papier op de bodem van de haard.
Plaats daar bovenop zacht hout en 1 of 2 houtbriketten

Laat het papier branden.
Sluit de deur van de kachel.

Van zodra de briketten branden, regel dan het warmtevermogen met de schuif (maximale positie van de schuif = maximaal vermogen)

Om de kachel te herladen, volg dezelfde serie als voor de ontsteking: open de schuiven, open voorzichtig de deur van de kachel, voeg hout toe en hersluit de deur. Wacht tot wanneer het bijgevoegde hout brandt en sluit dan de schuif. Regel nadien opnieuw het warmtevermogen met de schuif.

plotselinge stijging van de temperatuur, de gassen worden niet volledig naar boven getrokken.

Men moet dan de schouw met kleinere hoeveelheden hout vullen en de primaire luchtregelaar maximaal openen zodat de brandstof sneller brandt, wat de trekking zal stabiliseren.

Belangrijkste onderdelen

Joints

Aanwijzing	Referentie artikel
Platte joint 8 x 2mm	710096
Ronde holle joint 6mm	710696
Ronde joint glasvezels d=14mm	710338

Vuurvaste keramische stenen

Aanwijzing	Referentie artikel
Keramott beneden links	712766
Keramott beneden rechts	712767
Keramott beneden	712760
Keramott midden links	712761-A
Keramott midden rechts	712761-B
Keramott rechts	712763
Keramott links	712762
Keramott deflector	712764

Andere

Aanwijzing	Referentie artikel
Ruiten deur	712759
Handvat	712786
Springveer BA1	715641
Vernis voor kachel	650002
Vernis voor aluminium kachel	650003
Vuuraansteker hout en kolen	640067
Reinigingsmiddel voor ruiten 0,5l	640070

Accessoires

U kunt bij uw dealer metalen of glazen vloerplaten vinden, schouwmetaal, onderhoudsproducten en het Heat Memory-systeem.

Belangrijk: de defecte stukken moeten steeds door uw dealer vervangen worden, zodat de kachel in goede staat blijft.

Onderhoud

Voor de reiniging van de ruit, gebruik u best een reiniger speciaal voor ruiten. De gelakte delen mogen enkel met een vod afgekuist worden (event. vochtig). Voor de inox-gebieden gebruikt u best een product die hiervoor gemaakt is.

Reiniging

De kachel, de apparatuur voor de uitlaatgassen en de buizen moeten gecontroleerd worden ten minste één keer per jaar gereinigd worden. De rookgasafvoer moet ook regelmatig gekuist worden door een schoorsteenveger. Hij zal u ook zeggen om de hoeveel tijd een reiniging nodig zal zijn. De kachel moet één keer per jaar gecontroleerd worden door een specialist.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. De stalen of gietijzeren materialen die een defect vertonen (van materie of fabricatie) gedurende de duur van de garantie zullen vervangen worden door nieuwe stukken.

Wij wijzen elke garantie op slijtage (bv. keramische stenen, joints, rooster), lak, ruiten en de keramieken.

Garantievoorwaarden

1. Uw kachel AUSTROFLAMM moet geïnstalleerd geweest zijn door een erkende dealer en volgens de handleiding gebruikt zijn.
2. De aanvraag tot garantie moet voorgesteld worden door erkende dealer van AUSTROFLAMM tegelijkertijd met de garantiekaart en de factuur.

Belangrijk: onze garantieservice dekt gratis vervanging door nieuwe onderdelen. De werktijd en verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen. In geval van het misbruik maken van de garantie (te vaak), zal de gebruiker een factuur krijgen.